SPRAYING MACHINE

מכונת התזה דו רכיבית

מנוע חשמלי / בנזין

תאור המוצר

מונעת ע"י מנוע חשמלי תלת פאזי 1450 סל"ד, מתח הזנה 400 וולט, 50 הרץ, 4 קוו"ט, צריכת זרם מירבית 9 אמפר. על המנוע מורכב גיר הפחתה המניע 2 משאבות בטור. יחס הפחתה - 1:2.85. או ע"י מנוע בנזין.

דגמי המשאבות 03RA | 05RA

- ✓ על כל משאבה מורכב ווסת לחץ דגם GI40.
- ✓ המשאבה תחובר ללוח חשמל ראשי המצויד בממסר הגנת פחת ובמנתק הגנת עומס יתר וזרם קצר.
- ✓ אסור לחבר את היחידה למקור חשמל אשר לא מצוייד בהגנות הנ"ל.

SPRAYING MACHINE

הוראות בטיחות, תפעול, ואחזקה

אזהרות

- ✓ לחץ על מפסק ההפעלה השחור בלוח הפיקוד.
- ✓ בכל מקרה של עבודה לא תקינה של המכונה יש לכבותה ולאתר את הסיבה לכך.
- ✓ אסור להמשיך לעבוד עם המכונה כאשר פעולתה אינה תקינה, נשמעים רעשים לא רגילים או כל דבר דומה.
- ✓ המשך עבודה כאשר המכונה אינה עובדת תקין, עלול לגרום לנזק גדול למכונה ו/או לסכן חיי אדם.

סיום עבודה

- ✓ לחץ על הלחצן האדום במפסק המכונה.

עבודה נכונה

- ✓ אסור לכוון את לחץ המים לאנשים או למישהו העלול להיפגע.
- ✓ זרם המים הוא בעל עוצמה חזקה ביותר ועלול לגרום לפגיעה קשה בגוף החי.
- ✓ לפני כל טיפול במכונה יש לנתק את כבל הזנת החשמל מלוח החשמל הראשי.
- ✓ אסור להתיז על המכונה, או להרטיב אותה בכל זמן שהוא. ניקוי המכונה בעזרת מטלית בלבד.
- ✓ בגמר העבודה יש לנתק את המכונה מלוח החשמל הראשי.

בדיקות לפני הפעלה

- ✓ יש לנקות את פילטר המים, ולודא תקינות לחץ רשת. בכל מקרה של עבודת משאבה לא תקינה, נזילות, רעידות במשאבה ובקו הלחץ, רעידות במד הלחץ, נזילות ביציאת הלחץ, בווסת הלחץ, בחיבורי הלחץ והיניקה, יש להפסיק את העבודה ולהתקשר לספק לשם איתור התקלות.
- ✓ במידה ומפסק ההגנה במנוע מנתק את המנוע, יש לבדוק את הסיבה לכך, לתקן את הבעיה ורק אז להמשיך בעבודה.
- ✓ אין לבצע במכונה שינויים והתאמות ללא אישור היצרן.

SPRAYING MACHINE

הוראות בטיחות, תפעול, ואחזקה

אזהרות

- ✓ יש להתיחס במשנה זהירות למכונה ואביזריה.
- ✓ אין לעמוד ליד או מעל למכונה בזמן עבודה.
- ✓ אסור לפרק או לפתוח חלקים במכונה.
- ✓ אין לעבוד עם כבל הזנה חשמלי פגום.
- ✓ יש לוודא שכבל הזנת המתח, צנרת, מונחים במקומות מוגנים.
- ✓ יש למקם את המכונה במקום מקורה, מוצל ומאוורר, מוגן ומרוחק מאנשים.
- ✓ אסור לעבור בנסיעה או לדרוך, עם כל כלי שהוא על כבלי חשמל וצנרת - גם כשהם לא בעבודה.
- ✓ במקרה של עבודה לא תקינה או תקלה במכונה, יש לעצור את העבודה, לכבות המכונה ולהתקשר לאיש השרות.
- ✓ אין לעמוד ליד ומול ראש המשאבה ואביזרי הלחץ בזמן הפעלת ועבודת המשאבה.
- ✓ הפעלת המשאבה תעשה ע"י אנשים המוסמכים לכך בלבד.
- ✓ יש לבדוק באופן תדיר את תקינות צינור הלחץ, חיבורי הלחץ ווסת הלחץ והחיבורים אליו.

בדיקות לפני הפעלה

- ✓ בדוק גובה שמן תקין במשאבות ובגיר, צבע שמן תקין, שמן נקי מלכלוך וממים.
- ✓ בדיקת גובה שמן צריכה להיעשות בכל תחילת יום עבודה לפני הפעלת היחידה.
- ✓ במידה וחסר שמן - הוסף:
  שמן משאבות - W03 EAS
  שמן גיר - 09 EAS
- ✓ צינור ויציאת לחץ שלמים ותקינים ומחוברים כנדרש למכונה.
- ✓ צינורות הזנה מחוברים למשאבות.
- ✓ פילטר יניקה - בדוק ונקה במידת הצורך.
- ✓ בדוק וודא שאין נזילות מחיבורי לחץ וצנרת לחץ ויניקה.
- ✓ כבל ותקע הזנת חשמל תקינים ושלמים.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, טל. 04-6423111
א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001, ישראל
www.pazkar.co.il, infopazkar@pazkar.co.il