



רפידפלקס נגד שורשים

חומר איטום דו-רכיבי מהיר ייבוש נגד שורשים לאיטום משטחי בטון בהתזה

מטרות השימוש

- ✓ איטום משטחים תת קרקעיים כגון: קירות מסד, קירות מרתף, קירות תומכים, קירות דיפון, קירות סלאריים, קירות כלונסאות, רצפות וכלונסאות.
- ✓ איטום גגות מרוצפים.
- ✓ איטום רצפות וגגות חניונים תת-קרקעיים.
- ✓ איטום מאגרי מים פתוחים.
- ✓ איטום אדניות.

תאור המוצר

רפידפלקס נגד שורשים הינו חומר איטום ביטומני דו-רכיבי מושבח בפולימרים בעל גמישות גבוהה ביותר וכושר ייבוש מהיר ביותר המיושם בהתזה, ועמיד נגד שורשים לפי דרישות תקן DIN 4062. החומר מיושם בו זמנית עם מקשה ומתקבלת באופן מיידי שכבת איטום מוכנה, גמישה ובעלת תכונות עמידות ואדהזיה מעולות.

אריזה

קובייה - 1,000 ק"ג (מרכיב A).
ג'ריקן - 15 ליטר (מרכיב B).
אבקה לתמיסת מקשה - דלי 10 ק"ג.



יתרונות

- ✓ תפוקות גבוהות כ-1000 מ"ר ביום עבודה על ידי שני מבצעים בלבד, ללא צורך בפיוגומים (עד גובה מסוים).
- ✓ עמיד למים עומדים.
- ✓ מיושם מיידי - אין צורך באשפרה מלאה של הבטון.
- ✓ יוצר שכבת איטום הומוגנית, רציפה וללא תפרים בעלת גמישות גבוהה מאוד.
- ✓ יוצר שכבת איטום עבה במהלך אחד ללא גלישה או סדיקה.
- ✓ ניתן ליישום על משטחים לחים.
- ✓ בעל כושר גבוה במיוחד לגישור על פני סדקים דינאמיים.
- ✓ בעל כושר שיוב וריפוי עצמי גבוהים במיוחד.
- ✓ אדהזיה מצוינת לבטון.
- ✓ חוסם מעבר גז ראדון וגזי קרקע.
- ✓ אינו נרקב לאחר קבורה באדמה.
- ✓ נושא תו ירוק.
- ✓ עמיד לשורשים לפי דרישות תקן DIN 4062.
- ✓ נושא תו תקן אירופאי CE EN 15814

מפרט טכני

שיטות בדיקה	תוצאות הבדיקה	סוג הבדיקה
	אמולסיה-חום כהה תוצר-שחור	גוון
	1.02 ± 0.01 גרם / מ"ל	משקל סגולי
	$60 \pm 2\%$	אחוז מוצקים
עובי שכבה מינימלי	5 ק"ג/מ"ר	משקל מומלץ לקבלת 3 מ"מ עובי יבש
	$> 5^\circ \text{C}$	טמפרטורת יישום
ASTM D2939	$> 100^\circ \text{C}$	עמידות בחום
ASTM D522	$< -20^\circ \text{C}$	גמישות בקור
ת"י 4518	$> 12,000$	גישור על פני סדקים דינאמיים (מחזוריים)
ASTM C836	עומד	גישור על פני סדקים בטמפרטורה נמוכה
ASTM D412	> 0.1	חוזק במתיחה (מגפ"ס)
ASTM D412	$> 1,200\%$	התארכות מקסימלית
ASTM D2939	עומד	עמידות למים עומדים
DIN 52123	1.0 אט"מ, 24 שעות	עמידות בלחץ מים
ת"י 1536	3.8%	ספיגות מים כללית
ASTM D 412	85%	שיוב לאחר התארכות של 900%
ASTM D 3083	עמיד	תקיפה בקטריאלית בקבורה באדמה
	חוסם	חסימת מעבר גז ראדון
ASTM D 1434	חוסם	חסימת מעבר גזים הנפלטים קרקע
ת"י AS/NZS 5452	מאושר	שימוש במערכות מי שתייה
DIN 4062	עמיד	עמידות לשורשים

מתאים לדרישות ICC AC-29 האמריקאי

(Cold, Liquid-applied, Below-grade, Exterior Dampproofing and Waterproofing Materials)

אופן השימוש

אופן היישום

1. הכנת החומר ויישום פריימר

- ✓ עם פתיחת הקוביה יש לוודא שלא קיים "קרום" (התגבשות פני החומר). במידה וקיים יש להסירו לפני הכנסת צינורות הערבול לקוביה (לפני הערבוב הראשוני).
- ✓ יש לבצע ערבוב ע"י מערבול חשמלי 5 דקות או לחילופין לערבב ידנית לפני תחילת הסחרור.
- סחרר את האמולסיה הביטומנית לפני ההתזה, חבית כ- 10 דקות, קובייה כ-15 דקות. במקביל יש לבצע גם סחרור לתמיסת המקשה.
- ✓ את סחרור האמולסיה הביטומנית יש לבצע כאשר צינור השאיבה בחצי גובה הקובייה וצינור הפליטה בתחתיתה במשך כ-7/8 דקות, ולאחר מכן יש להוריד את צינור השאיבה לתחתית.
- ✓ יישום הפריימר מתבצע על ידי התזת האמולסיה הביטומנית ללא המקשה.
- ✓ התז את האמולסיה בלחץ בינוני בכמות של 200 גרם/מ"ר תוך כיסוי פני המשטח המיועד לקבל שכבת איטום בשכבה אחידה ('צביעה'), כך שיתקבלו פני שטח שחורים ללא עודף אמולסיה.
- ✓ המתן לייבוש למגע יד לפני התזת חומר האיטום. הבדיקה תיעשה באזור בו תחילת התזת הפריימר התבצעה בהנחת יד על שכבת הפריימר. אם היד יוצאת נקיה או כמעט ללא עקבות של ביטומן זהו סימן ששכבת הפריימר יבשה. פרק הזמן לייבוש הפריימר עשוי לנוע בין שעה אחת למספר שעות בהתאם לתנאי מזג האוויר (לחות, טמפרטורה וכד').

הכנת השטח

וודא כי פני השטח לאיטום נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. חורים יש למלא בטיח מתועש המתאים לשכבת הרבצה תחתונה / ת"י (הרבצה צמנטית). חורים בבטון עלולים לגרום לבועות לאחר ההתזה, בעיקר על גבי קירות החשופים לשמש ישירה. במידה ופני השטח מוכתמים משמן תבניות או בכל חומר אחר יש לנקותם על ידי התזת מים בלחץ גבוה. חלקי בטון בולטים יש לנסר עד למפלס הבטון עצמו. בליטות בטון עלולות לגרום לנזילות של החומר לאחר ההתזה.

הכנת החומר

לפני תחילת השימוש, שפוך את המרכיב B (ג'ריקן 15 ליטר) לתוך מרכיב A (קובייה). סחרר את התערובת בקובייה למשך כ-5 דקות לקבלת אמולסיה אחידה.

הכנת תמיסת מקשה

יחס מקשה למים: דלי מקשה (10 ק"ג) עבור 100 ליטר מים. הכנסת המקשה למים תיעשה במקביל ותוך כדי סחרור התמיסה עצמה. דוגמא להכנת תמיסה בקובייה: הכנס תוכן של 8 דליי מקשה של 10 ק"ג לקובייה (בעלת נפח של 1,000 ליטר) לאחר מילוייה עם 800 ליטר מים. דוגמא להכנת תמיסה בחבית 200 ליטר: הכנס תוכן של 1 דלי מקשה של 10 ק"ג לחבית לאחר מילוייה עם 100 ליטר מים. דוגמא להכנת תמיסה בדלי 20 ליטר: הכנס תוכן של 1 דלי מקשה של 2 ק"ג לדלי לאחר מילוייו עם 20 ליטר מים. יש להפעיל את הסחרור של התמיסה במקביל לסחרור האמולסיה, וזאת מיד עם הכנסת המקשה למים על מנת לקבל תמיסת מקשה מוכנה לשימוש. מומלץ להחליף את המים מהתזה להתזה, או לכל הפחות לדאוג למכסה למיכל בו תוכן תמיסת המקשה על מנת להבטיח כי מים אלו יישארו נקיים מלכלוך שעלול להזיק לחומר האיטום בעת ההתזה.

אופן השימוש

אופן היישום - המשך

2. יישום שכבת האיטום

- ✓ רפידפלקס נגד שורשים מיושם באמצעות אקדח ריסוס דו-ראשי המפגיש בעת ההתזה את האמולסיה הביטומנית המושבחת בפולימרים עם תמיסת המקשה.
- ✓ היישום מתבצע תוך כדי התזת שני המרכיבים במקביל ביחס של 10 נפחי רפידפלקס נגד שורשים ל-1 נפח של תמיסת מקשה, קרי 100 ליטר מים עבור קוביית רפידפלקס נגד שורשים.
- ✓ יש להקפיד כי בהתזת תמיסת המקשה תתקבל מניפה גדולה מעט מזו של האמולסיה הביטומנית.
- ✓ יש להקפיד בהתזת תמיסת המקשה על תרסיס עדין ולא להשתמש בכמות מקשה גדולה או קטנה מהמומלץ. יש לראות כי מתוך שכבת האיטום הנוצרת יוצאות טיפות מים ולא זרמים של מים. ככלל יש להקפיד להיצמד ליחסים המומלצים על מנת להבטיח תוצאה טובה בעת ההתזה.
- ✓ יש לשים לב בזמן ההתזה שהמים המופרשים משכבת האיטום הנוצרת הינם צלולים. מים עכורים או חומים מעידים על כך שחלק מהאמולסיה הביטומנית לא הגיבה עם המקשה, קרי שכמות האמולסיה המותזת גדולה מהמומלצת ביחס לכמות תמיסת המקשה.
- ✓ ניתן להתיז רפידפלקס נגד שורשים על פני כל משטח: אופקי, אנכי, ומשופע. בהתזה על משטח אופקי יש להשתמש עם מעט פחות מקשה מאשר בהתזה על משטח אנכי. ניתן לכוון את כמות המקשה באמצעות וויסות הלחץ באקדח.
- ✓ ניתן ליישם שכבה בעובי 6 מ"מ יבש בשכבה אחת, קרי עד 10 ק"ג/מ"ר של אמולסיה ביטומנית בטמפרטורה של 5°C-35°C. (ניתן ליישם חצי מהכמות בטמפרטורה שהיא מעל 35°C, קרי 5 ק"ג/מ"ר של אמולסיה ביטומנית). במידה ונדרשת שכבת איטום עבה יותר

יש לבצע את ההתזה בשתי שכבות, הכל בהתאם להנחיות יועץ האיטום או בהעדר הנחיות לאחר התייעצות עם היצרן.

✓ החומר מתקשה במהירות רבה, במשטחים אנכיים תוך פחות משעה ובמשטחים אופקיים תוך 3 שעות (לייבוש הראשוני), הכל בהתאם לתנאי מזג האוויר. ניתן לכסות את שכבת האיטום לאחר 72 שעות מההתזה, מומלץ להמתין יום לכל מ"מ יבש לפני הכיסוי. ניתן לקצר את הנ"ל באישור יועץ האיטום ויצרן החומר.

✓ במידה ותשתית הבטון אינה חלקה לחלוטין ויש בה חורים, כפי שקורה בהרבה מקרים, מומלץ לפרוס על גבי שכבת הרפידפלקס נגד שורשים הטריה בד גאוטכני במשקל 180 גר/מ"ר של חברת פזקר. את הבד ניתן להצמיד תוך לחיצה ידנית מתונה לשכבת הרפידפלקס נגד שורשים כחצי שעה לאחר ההתזה ללא כל צורך בקיבוע מכאני.

✓ במידה ומותזת שכבת רפידפלקס נגד שורשים על גבי שכבה קיימת יש לשטוף את השכבה הראשונה באמצעות מים צלולים על מנת להסיר משכבת הרפידפלקס נגד שורשים הקיימת את שאריות המקשה ולתת לה להתייבש. לאחר מכן יש להתיז פריימר בכמות של כ- 150 גר/מ"ר ואת השכבה השנייה, הכל בהתאם להנחיות היישום הנ"ל.

✓ ניתן להתיז שכבת רפידפלקס נגד שורשים שנייה מיד לאחר התזת הראשונה, כל עוד זו עדיין טרייה. במידה והשכבה הראשונה הספיקה להתייבש למגע יד (ראה אופן הבדיקה לעיל) אבל עדיין טרייה מומלץ להתיז שכבת פריימר בכמות של 100 גר/מ"ר לפני התזת השכבה השנייה, הכל בהתאם להנחיות היישום הנ"ל.

✓ על רפידפלקס נגד שורשים שיושם על משטחים אנכיים מומלץ להגן על שכבת האיטום לפני החזרת מילוי הקרקע בעזרת בד גאוטכני לא ארוג במשקל

אופן השימוש

- ✓ חומר המילוי יהיה גרנולארי ולא יכיל אבנים גדולות מ-20 מ"מ.
- ✓ על רפידפלקס נגד שורשים שיושם על משטחים אופקיים יש להגן בעזרת בד גאוטכני לא ארוג במשקל 200 גרם/למ"ר המשווק ע"י חברת פזקר ועליו מומלץ לצקת שכבת הגנה מבטון, כאשר יש להקפיד על שמירת שכבת האיטום בעת קשירת הברזל ליציקת המשטח הנ"ל.
- ✓ בכל מקרה בו מעורב מתכנן ו/או יועץ איטום יש לפעול על פי הנחיותיו. במידה וקיימת סתירה בין הנחיות המתכנן / היועץ ולבין מסמך זה יש להתריע על כך מיד לכלל הגורמים הרלוונטיים.



- 200-180 גר"/מ"ר, כאמור לעיל, בתוספת יריעות הגנה מסוג פז דריין למיניהן המשווקים ע"י חברת פזקר. הידוק הקרקע יעשה בעזרת מהדק ידני בלבד עד למרחק 2 מטר מהקיר כנדרש במפרט הבין משרדי לעבודות בנייה (פרק - 05).
- ✓ בכל מקרה, בעיקר בסביבת קרקעות חרסיתיות (אף בחלקן), יש לעשות שימוש ביריעות הגנה מסוג פזדריין FLT500 למניעת משיכת מערכת האיטום כלפי מטה בעת המילוי והידוק הקרקע מסביב לבניין.
- ✓ מומלץ לא להשתמש בלוחות קלקר להגנה על שכבת האיטום. במגע ישיר שכבת האיטום עלולה להיפגע באופן מכאני.
- ✓ במידה והמבנה הנאטם נמצא טבול במי תהום אין להפסיק את שאיבתם אלא 7 ימים לפחות אחרי גמר היישום.

צריכה

בטבלה הבאה מוצג השטח המשוער (במ"ר) הניתן לכיסוי באמצעות התזת רפידפלקס נגד שורשים, לפי סוג האריזה ולפי עובי שכבת האיטום היבשה הסופית:

6	5	4	3	עובי יבש (מ"מ)
98	118	146	195	קובייה
10.2	8.33	6.67	5.2	כמות להתזה (*)

(*) הכמות ב ק"ג/מ"ר. כולל - 200 גר"/מ"ר לשכבת הפריימר.

- ✓ לפני תחילת היישום יש לוודא כי טמפרטורת החומר במיכל גבוהה מ- 10°C .
- ✓ ניקוי המכונה מהאמולסיה הביטומנית באמצעות סולר.
- ✓ ניקוי המכונה מתמיסת המקשה עם מים צלולים רגילים.
- ✓ מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום.
- ✓ רפידפלקס נגד שורשים אינו דליק ואינו מכיל ממיסים מסוכנים.

הוראות בטיחות

- ✓ לא למאכל.
- ✓ בזמן שימוש בחומר יש השתמש בצידוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן / מגן פנים).
- ✓ רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.
- ✓ אופן הרמת והנפת קובייה של 1,000 ק"ג בהתאם להוראות המתוארות על גב המיכל, תוך נקיטה בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעת עובדים בסביבת העבודה וכן פגיעה במיכל עצמו ו/או בחומר.

הערות

- ✓ חובה לסחרר את רפידפלקס נגד שורשים וכן את תמיסת המקשה לפני השימוש בהתאם להנחיות הנ"ל.
- ✓ מומלץ לנקות את המכונה ולרוקן אותה ואת הצינורות מהאמולסיה בכל סוף יום עבודה.
- ✓ בתחילת העבודה ולפני סחרור האמולסיה יש לרוקן את המכונה ואת הצנרת מנוזל השטיפה ולמלא אותן באמולסיה, ורק לאחר מכן להתחיל את הסחרור.
- ✓ מומלץ לבצע טיפול תקופתי למכונה אחת לחודש או יותר, בהתאם לתכיפות הפעלתה.
- ✓ אחסון במקום קריר, מאוורר ומוצל.
- ✓ יישום החומר כאשר הטמפרטורה 5°C ומעלה.
- ✓ אין לאחסן את רפידפלקס נגד שורשים בטמפרטורה מתחת ל- 5°C .
- ✓ בהתאם להנחיות חברת נת"י אין ליישם רשת אינטרגלס בין שכבות מותזות בפרוייקטים של החברה הנ"ל.
- ✓ יש לוודא כי טמפרטורת החומר במיכל ובמקום בו המיכל מאוחסן לא תרד מתחת ל- 5°C . ירידה לטמפרטורה נמוכה מזו תגרום לירידה באיכות החומר עד לפסילתו לשימוש.
- ✓ בימים בהם קיים חשש כי טמפרטורת הסביבה באתר העבודה תרד מתחת ל- 5°C , בעיקר בשעות הלילה, אין להשאיר את המיכלים באתר.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.