

סופרפז 16 C2TE S1

דבק צמנטי סופר איכותי להדבקת אבן, שיש, פסיפס וגרניט פורצלן על בטון, בלוק בטון וטיח | מתאים להדבקה בעובי 5-10 מ"מ

מטרות השימוש

להדבקת קרמיקה, גרנית פורצלן, אבן טבעית, אבן "כורכרית", פסיפס, שיש וסיליקט. להדבקה על תשתיות: בטון, בלוק בטון, טיח צמנטי, לוחות גבס וכד'.

תאור המוצר

דבק סופרפז 16 C2TE S1 הינו דבק על בסיס צמנט, קל ליישום, חוזק הדבקה גבוה ביותר, שומר על תכונותיו בשינויים טרמיים. אין החלקת אריחים בזמן הדבקה. מתאים לדרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף, ת"י 5566 לריצוף ות"י 2378 חלק 4. לשימוש חיצוני ופנימי. מתאים לדרישת תקן C2TE S1.

אריזה

שק 25 ק"ג

אחסון

- ✓ יש לאחסן את המוצר במקום מוצל, יבש ומאוורר היטב.
- ✓ מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.



מפרט טכני

תצרוכת אופיינית	כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי של 1 מ"מ
משך עבדות לתערובת (Pot Life)	עד 3 שעות (כתלות בטמפרטורה)
זמן פתוח (Open Time)	כ-30 דקות
טמפרטורת יישום	5 - 35°C
גמישות	S1
עובי שכבה	5-10 מ"מ. בשתי שכבות עד 20 מ"מ

מידות האריחים במ"מ	עומק השיניים של כף הסריקה במ"מ	צריכת חומר אבקתי אופייני ק"ג/מ"ר
עד 50	3	2.25
50-100	6	4.50
100-200	9	6.00
200-300	10	7.50

אופן השימוש

הכנת השטח

יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק, והאריחים עפ"י הדרישות התקניים הרלוונטים. לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שומנים, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.

הכנת הדבק

יש לשפוך כ-6 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים. להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק תוך עירבול באמצעות מערבול חשמלי עד לקבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של 5 דקות יש לערבול בערבול נוסף קצר. הדבק מוכן לעבודה.

אופן היישום

יש למרוח שכבה דקה של הדבק בעזרת מרית חלקה על התשתית. על השכבה הראשונה הטריה יש למרוח שכבה שניה בעזרת מרית משוננת בזווית של 45-60° מעלות כלפי המצע. עומק השן המומלץ עפ"י עובי האריח. חובה למרוח גם את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של דבק בעזרת מרית חלקה. מצמידים את האריח תוך כדי טלטול והידוק לשכבת הדבק הטרי (שיטת רטוב על רטוב), מהדקים באמצעות פטיש גומי. בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים (מינימום 3 מ"מ) ולמלא פוגות ברובה משורינית SWI.

אופן השימוש - המשך

בקרת איכות

בדיקת כיסוי הדבק במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, דוגמים אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו, בודקים את מידת ההידבקות, ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב- 85% משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים.

אזהרות

- ✓ טווח הטמפרטורה המותרת ליישום: 5°C-35°C.
- ✓ אריחים שהודבקו, אין לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 72 שעות מגמר היישום.
- ✓ אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
- ✓ למניעת התייבשות התערובת יש לערבב כל 15-20 דקות.
- ✓ תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר ע"י הוספת מים.
- ✓ למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
- ✓ אין ליישם מוצר זה במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- ✓ אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות תקנים ישראליים 314-ו-5566, 2378.
- ✓ היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.
- ✓ הדבקת אריחים תיעשה על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ולא נוצר קרום.
- ✓ יש להקפיד לא ללכת על הריצוף לפחות 24 שעות או להזיז דברים כבדים כשבועיים לאחר העבודה.
- ✓ הדבקת האריחים תיעשה עפ"י תקן 1555 של מכון התקנים הישראלי.
- ✓ לפני השימוש במוצר יש לעיין בהוראות הבטיחות ואזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (SDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.