

## סופרפז 50 C2T

דבק צמנטי סופר איכותי להדבקת קרמיקה, גרניט, פורצלן, שיש, פסיפס ואבן מתאים להדבקת קרמיקה בעובי 5-10 מ"מ

### מטרות השימוש

להדבקת אריחי קרמיקה, גרניט, פורצלן, שיש, פסיפס ואבן ברצפות וקירות. סוגי התשתית המתאימים: קירות בטון, בלוק רגיל, בלוק שחור, איטונג, טיח צמנטי ופנלים.

### תאור המוצר

דבק סופרפז 50 C2T הינו דבק על בסיס צמנט, להדבקה דקה ועבה פנים וחוץ, מתאים לדרישות תקן ישראלי 4004. קל ליישום, חוזק הדבקה גבוה ביותר, שומר על תכונותיו בשינויים טרמיים. אין החלקת אריחים בזמן הדבקה. מתאים לדרישות תקן C2T.

### אריזה

שק 25 ק"ג

### אחסון

- ✓ יש לאחסן את המוצר במקום מוצל, יבש ומאוורר היטב.
- ✓ מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.



## מפרט טכני

משקל מרחבי אבקה	1.6 ק"ג/דצמ"ק
משך עבדות לתערובת (Pot Life)	עד 3 שעות (כתלות בטמפרטורה)
זמן פתוח (Open Time)	כ-20 דקות
טמפרטורה יישום	5 - 35°C
עובי שכבה	5-10 מ"מ

מידות האריחים במ"מ	עומק השיניים של כף הסריקה במ"מ	צריכת חומר אבקתי אופייני ק"ג/מ"ר
עד 50	3	2.25
50-100	6	4.50
100-200	9	6.00
200-300	10	7.50

## אופן השימוש

### הכנת השטח

יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק, והאריחים עפ"י הדרישות התקניים הרלוונטים. לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שומנים, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה. המתן לייבוש לפני ההדבקה. ניתן ליישום ע"ג ריצוף קיים, עפ"י תקן 1655 חלק 1 יש לוודא כי חוזק הרקע יהיה לפחות 0.3 מגפ"ס לאריחי פסיפס או אריח עד גודל 9.5/9.5 ס"מ וכן לפחות 0.5 מגפ"ס לאריח קרמיקה עד גודל 33/33 ס"מ.

### הכנת הדבק

יש לשפוך כ-6 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים. להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק תוך עירבול באמצעות מערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של 5-10 דקות יש לערבב בערבול נוסף קצר. הדבק מוכן לעבודה.

### אופן היישום

יש למרוח שכבה דקה של הדבק בעזרת מרית חלקה על התשתית. על השכבה הראשונה הטריה יש למרוח שכבה שניה בעזרת מרית משוננת בזווית של 45-60° מעלות כלפי המצע. עומק השן המומלץ עפ"י עובי האריח ע"ג חומת בטון או אריחים גדולים יש למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של דבק בעזרת מרית חלקה. שטח הכיסוי חייב להגיע לפחות ל-85% מגב האריח. מצמידים את האריח תוך כדי טלטול והידוק לשכבת הדבק הטרי (שיטת רטוב על רטוב), מהדקים באמצעות פטיש גומי. בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים (מינימום 3 מ"מ) ולמלא פוגות אחרי 48 שעות הדבקות האריח ברובה משורינת SWI.

## אופן השימוש - המשך

### בקרת איכות

בדיקת כיסוי הדבק במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, דוגמים אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו, בודקים את מידת ההידבקות, ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב- 85% משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים.

### אזהרות

- ✓ טווח הטמפרטורה המותרת ליישום: 5°C-35°C.
- ✓ אריחים שהודבקו, אין לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 72 שעות מגמר היישום.
- ✓ אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיריד גשם.
- ✓ למניעת התייבשות התערובת יש לערבב כל 15-20 דקות.
- ✓ תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר ע"י הוספת מים.
- ✓ למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
- ✓ אין ליישם מוצר זה במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- ✓ אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים.
- ✓ היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעניינים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.
- ✓ הדבקת אריחים תיעשה על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ולא נוצר קרום.
- ✓ יש להקפיד לא ללכת על הריצוף לפחות 24 שעות או להזיז דברים כבדים כשבועיים לאחר העבודה.
- ✓ הדבקת האריחים תיעשה עפ"י תקן 1555 של מכון התקנים הישראלי.
- ✓ לפני השימוש במוצר יש לעיין בהוראות הבטיחות ואזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (SDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.